

### Sicherheits-Check vor jedem Arbeitsbeginn: KMR Druckluftgeräte



Gerät von der  
Luftversorgung trennen



Sichtkontrolle auf  
Beschädigungen



Einwandfreie Funktion  
der Auslöseinrichtung



Überprüfung aller Schutz-  
und Magazinabdeckungen



Zustand des Stecknippels und  
Kupplung auf festen Halt prüfen



Prüfung auf Luftverlust  
und Undichtigkeiten

**Check nicht bestanden?  
Gerät nicht mehr verwenden und in den Service geben!**

### Bitte stets beachten:



Handbuch bereithalten



Regelmäßig ölen



Gerät niemals als  
„Hammer“ verwenden

